

IMAQLIQ

# **Руководство пользователя IMAQLIQ Q-Box**

## Оглавление

Подготовка к работе и условия применения.....	2
Рекомендации для начала работы с приставкой.....	2
Настройки.....	3
Настройка Системы.....	3
Язык.....	3
Местоположение.....	3
Временная зона.....	3
Обновления.....	3
Настройка Аудио Видео.....	4
Режим видео.....	4
Динамическая развертка.....	4
Калибровка экрана.....	5
Переключение каналов.....	5
Режим звука.....	5
ТВ.....	5
HDMI CEC.....	6
Настройка сети.....	6
Проводная – LAN.....	6
Беспроводная – WIFI.....	6
Imaqliq Middleware.....	6
IPTV.....	7
Автостарт IPTV.....	7
NTP.....	7
Настройка приложений.....	7
Приложения.....	7
Интернет-сервисы.....	9
Airplay.....	9
YouTube.....	9
IVI.....	9
Вконтакте.....	10
Радио.....	11
DLNA.....	11
Диски.....	12
ЯНДЕКС.ДИСК.....	12
ImaqliqTV.....	14
МЗУ.....	15
Работа с плеером.....	17
Список ранее воспроизведенных файлов.....	17
Аудиодорожки.....	17
Субтитры.....	18
Информация.....	18
Изображения.....	18
Аварийные ситуации.....	19
При ошибках «Вконтакте».....	19

# Подготовка к работе и условия применения

## Рекомендации для начала работы с приставкой

### Телевизор

- Подключение телевизионного оборудования к сети питания.

### Интернет

- Наличие бесперебойного соединения.

Используйте сетевой кабель Ethernet для подключения IPTV приставки к модему, коммутатору или маршрутизатору. Для подключения к Wifi воспользуйтесь Wifi адаптером.

### Приставка IMAQLIQ Q-Vox

- Подсоедините внешний блок питания к приставке.
- Подключение к телевизору с помощью кабеля HDMI или кабеля RCA.

HDMI предоставляет наилучшее качество изображения и позволяет воспроизводить цифровое видео высокой четкости (FullHD). HDMI является предпочтительным вариантом подключения приставки к телевизору. Если Ваш телевизор не поддерживает HDMI, то воспользуйтесь аналоговым подключением.

Подключение с помощью кабеля HDMI:

- используйте кабель HDMI для подключения IPTV приставки к HDMI входу телевизора.

Подключение с помощью кабеля RCA:

- используйте аналоговый кабель RCA для подключения IPTV приставки к телевизору.

Кабели имеют цветовую маркировку желтого (видеосигнал), белого (левый аудио канал, рядом с буквой L) и красного (правый аудиоканал, рядом с буквой R) цвета. Соедините кабели с соответствующими входами приставки и телевизора (AV OUT к AV IN).

Порядок действий:

Нажмите кнопку включения на пульте приставки. Включите телевизор. Выберите источник сигнала, который соответствует вашей схеме подключения в настройках телевизора (AV/HDMI+номер разъема). На экране появится страница загрузки приставки. IMAQLIQ Q-Vox автоматически будет подключен к Вашей домашней сети.

Индикатор на передней панели приставки отражает текущий статус работы устройства.

Стабильное голубое свечение означает, что приставка находится в рабочем режиме.

## Настройки

Настройки системы, видео, звука, сети и установка приложений.

### Настройка Системы

Для вызова нажмите зеленую кнопку на пульте управления.

#### Язык

Операция: смена языка системы.

Необходимо зайти в Настройки/Система и выбрать строку “Язык”.

Затем выберите строку с обозначением языка (“Русский” для установки русского языка или “English” для установки английского языка).

#### Местоположение

Операция: выбор местоположения.

Необходимо зайти в Настройки/Система и выбрать строку “Местоположение”. Затем найдите в списке текущее местоположение и нажмите «ОК».

В верхнем правом углу появится текущая погода в выбранном регионе.

#### Временная зона

Операция: выбор часового пояса.

Необходимо зайти в Настройки/Система и выбрать строку “Временная зона”.

Выберите подходящий регион, затем город, соответствующий текущему часовому поясу, и нажмите “ОК”.

В верхнем правом углу появится текущее время в выбранном часовом поясе.

#### Обновления

Операция: установка адреса сервера обновлений.

Необходимо зайти в Настройки/Система и выбрать строку “Сервер обновлений”.

Введите адрес сервера прошивки, для этого нажмите желтую кнопку на пульте управления или воспользуйтесь мобильным приложением для ввода текста. Нажмите «ОК». Дождитесь сообщения в нижней строчке экрана о доступном обновлении. Так же появится новая строка «Доступна новая версия прошивки».

## Операция: принудительное обновление.

Необходимо зайти в Настройки/Система и выбрать строку «Доступна новая версия прошивки».

Выберите строку “Обновить”. Дождитесь обновления системы и перезагрузки приставки.

## Операция: обновление прошивки с носителя.

Включить USB-устройство в компьютер.

Отформатировать носитель в файловую систему FAT32, переименовать файл прошивки в firmware.img и скопировать на носитель. Вставить носитель в нижний порт USB-интерфейса приставки. Перезагрузить приставку по питанию. Не дожидаясь страницы загрузки приставки, нажать несколько раз кнопку «MENU» на пульте управления.

Страница загрузки должна появиться со значком USB-устройства в левом верхнем углу.

Дождитесь установки прошивки.

## Настройка Аудио|Видео

*Для вызова нажмите желтую кнопку на пульте управления.*

### Режим видео

#### Операция: установка расширения экрана.

Необходимо зайти в Настройки/Аудио|Видео и выбрать строку “Режим видео”.

Выберите разрешение и частоту входящего сигнала телевизора. При подключении по HDMI приставка автоматически определит доступные режимы видео.

При подключении через RCA - HDMI провод должен быть извлечен. Приставка автоматически определит доступные режимы видео.

Нажмите “ОК” для подтверждения установленного расширения или “Отмена” для отмены действия в течении 30 секунд.

Если после выбора режима вручную возник черный экран, через 30 секунд система сама вернется в исходный режим.

### Динамическая развертка

#### Операция: синхронизация частот экрана и видео.

Необходимо зайти в Настройки/Аудио|Видео и выбрать строку “Динамическая развертка”.

Нажмите “ОК”, выбранная строка должна стать зеленого цвета.

При синхронизации частота обновления экрана будет автоматически переключаться на

частоту равную частоте кадров в видео. Объекты в кадре будут двигаться плавнее и четче, без рывков.

## Калибровка экрана

**Операция: настройка отступов.**

Необходимо зайти в Настройки/Аудио|Видео и выбрать строку “Калибровка экрана”.

Для настройки отступов нажмите “Настроить”.

Переключайтесь между углами, используя соответствующие цветные кнопки ПДУ, для смены положения используйте кнопки вверх и вниз. Настройте левый и верхний отступы, затем правый и нижний отступы. Подтвердите настройку кнопкой “ОК”.

## Переключение каналов

**Операция: выбор типа переключения каналов/коррекции ошибок.**

Необходимо зайти в Настройки/Аудио|Видео и выбрать строку “Переключение каналов”.

Выберите режим переключения каналов.

«Ускоренное» — без коррекции ошибок. Рассыпание картинки при отображении неполного кадра.

«Нормальное» — с коррекцией ошибок. Показ предыдущего кадра вместо неполного, видео начинается только при получении полного кадра.

## Режим звука

**Операция: выбор режима звука.**

Необходимо зайти в Настройки/Аудио|Видео и выбрать строку “Режим звука”.

Выберите режим вывода аудио для Вашего устройства.

Сtereo – режим, в котором многоканальный звук выдается в виде стерео на любое подключенное устройство.

Многоканальный – режим для подключенного многоканального ресивера, ресивер должен поддерживать данный кодек.

## ТВ

**Операция: Установка соотношения сторон.**

Необходимо зайти в Настройки/Аудио|Видео и выбрать строку “Пропорции ТВ”.

Выберите соотношение сторон экрана для видео и нажмите “ОК”.

## HDMI CEC

**Операция:** Включение/выключение функции HDMI CEC.

Если Ваш телевизор поддерживает функцию HDMI CEC, то данная функция позволяет с помощью пульта дистанционного управления для телевизора управлять Вашей приставкой.

Необходимо зайти в Настройки/Аудио|Видео и выбрать строку “HDMI CEC”.

Нажмите “ОК”, выбранная строка должна стать зеленого цвета. После включения функции становится доступна функция «Выключение по HDMI CEC» - одновременное включение/выключение ТВ вместе с приставкой. Нажмите «ОК» чтобы включить ее.

*Примечание: если на пульте Вашего телевизора нет кнопок: EXIT, ROOT MENU (HOME), DOT (точка); то используйте данную комбинацию: STOP+OK = EXIT, STOP+PAUSE = ROOT MENU (HOME), STOP+PLAY=DOT (точка).*

## Настройка сети

Для вызова нажмите синюю кнопку на пульте управления.

### Проводная – LAN

**Операция:** Настройка проводной сети.

Необходимо зайти в Настройки/Сеть и выбрать строку “Проводная”.

Выберите режим настройки сети. “Автоматически” - это режим настройки с автоматически сконфигурированными параметрами. “Вручную” - это режим настройки, при котором необходимо ввести параметры сети (ip-адрес, маску подсети, шлюз и адрес DNS-сервера).

### Беспроводная – WIFI

**Операция:** Настройка беспроводной сети Wifi.

Подключите Wifi адаптер. После этого необходимо зайти в Настройки/Сеть и выбрать строку “Беспроводная – WIFI”. Выберите одну из доступных беспроводных сетей. Введите пароль для подключения. Используйте для ввода текста: электронную клавиатуру (ее можно вызвать желтой кнопкой на пульте управления), либо мобильное приложение. Нажмите “ОК”.

### Imaqliq Middleware

**Операция:** Настройка ImaqliqTV.

Необходимо зайти в Настройки/Сеть и выбрать строку “Imaqliq middleware”.

Введите адрес middleware сервера, для ввода текста используя: электронную клавиатуру (ее можно вызвать желтой кнопкой на пульте управления), либо мобильное приложение.

## ИМАКЛИК

Нажмите «ОК», строка должна стать зеленого цвета.

Если строка стала красного цвета, то Вы ввели неверные адрес, либо сервер не отвечает.

### IPTV

**Операция: Выбор медиа-оператора.**

Необходимо зайти в Настройки/Сеть и выбрать строку “IPTV”.

Выберите из списка (в список попадают установленные приложения, см. п. «Настройка приложений») необходимого медиа-оператора.

Нажмите «ОК».

Выбранный медиа-оператор отобразится в центре главного меню приставки.

### Автостарт IPTV

**Операция: Автозапуск выбранного медиа-оператора.**

Необходимо зайти в Настройки/Сеть и выбрать строку “Автостарт IPTV”.

Нажмите «ОК», строка должна стать зеленого цвета. Теперь, при старте приставки, будет автоматически запускаться выбранный портал.

### NTP

**Операция: Настройка NTP сервера.**

Необходимо зайти в Настройки/Сеть и выбрать строку “NTP сервер”.

Введите адрес NTP сервера, для ввода текста используя: электронную клавиатуру (ее можно вызвать желтой кнопкой на пульте управления), либо мобильное приложение.

Нажмите «ОК», строка должна стать зеленого цвета.

## **Настройка приложений**

*Для вызова нажмите красную кнопку на пульте управления.*

### Приложения

**Операция: Установка/удаление/обновление приложений.**

Необходимо зайти в Настройки/Приложения.

- В имеющемся списке выберите нужное Вам приложения и нажмите “ОК”. Строка должна стать зеленого цвета, строка «установить» сменится на «удалить».
- Для удаления приложения в имеющемся списке выберите нужное Вам приложения и нажмите “ОК”. Строка должна стать зеленого цвета, строка «удалить» сменится



на «установить».

- Для обновления приложения в имеющемся списке выберите нужное Вам приложения и нажмите “ОК”. Строка должна стать зеленого цвета, строка «обновить» сменится на «удалить».

### Операция: Изменение адреса портала.

Необходимо из главного меню зайти в «Приложения».

В имеющемся списке фокусом наведите на нужное Вам приложение и нажмите «MENU». В появившемся окне введите адрес портала, для ввода текста используя: электронную клавиатуру (ее можно вызвать желтой кнопкой на пульте управления), либо мобильное приложение. Нажмите «ОК».

## Интернет-сервисы

*Предварительно необходимо установить сервис в Настройки/Приложения (см. пункт «Настройка приложений»).*

### Airplay

**Операция: Включение Airplay.**

Необходимо зайти в Настройки/приложения и выбрать строку “Airplay”.

Установите “Сервис”, чтобы обеспечить взаимодействие приставки со сторонними устройствами с поддержкой Airplay.

### YouTube

Плагин поддерживает поиск, категории.

**Операция: Качество видео.**

Необходимо зайти в Приложения/YouTube.

Нажмите кнопку «MENU» на пульте дистанционного управления. Выберите желаемое качество видео. Нажмите «ОК».

**Операция: Поиск.**

Необходимо зайти в Приложения/YouTube. Выберите пункт “Поиск”.

Введите фразу для поиска или интересующее название. Для ввода текста используйте электронную клавиатуру (ее можно вызвать желтой кнопкой на пульте управления), либо мобильное приложение. Нажмите «ОК».

**Операция: Поиск по категориям.**

Необходимо зайти в Приложения/YouTube. Выберите пункт «Категории».

Найдите интересующую категорию видео из списка.

### IVI

Сервис IVI.RU с возможностью поиска и просмотра фильмов.

**Операция: Поиск по категориям.**

Зайдите в Приложения/IVI, а после выберите категорию.

## Операция: Поиск по названиям.

Необходимо зайти в Приложения/IVI и выбрать «Поиск».

Введите фразу для поиска или интересующее название фильма. Для ввода текста используя: электронную клавиатуру (ее можно вызвать желтой кнопкой на пульте управления), либо мобильное приложение. Нажмите «ОК»

С основными возможностями данного интернет-ресурса можно ознакомиться в “*Пользовательском Соглашении (Правила пользования Сервисом ivi.ru)*”, которое можно найти по адресу:

<http://www.ivi.ru/info/-/agreement/>

## Вконтакте

Плагин поддерживает авторизацию, просмотр медиа-файлов пользователя.

## Операция: Авторизация.

Необходимо зайти в Приложения/Вконтакте. Выбрать пункт «логин»/«пароль».

Введите параметры авторизации (предварительно зарегистрируйтесь на Youtube.com), для ввода текста используя: электронную клавиатуру (ее можно вызвать желтой кнопкой на пульте управления), либо мобильное приложение.

Нажмите «ОК».

Если строка стала красного цвета, то Вы ввели неверные данные, либо сервер не отвечает.

## Операция: Воспроизведение видео.

Необходимо зайти в Приложения/Вконтакте. Авторизуйтесь.

Выберите из двух пунктов меню: Мои видео.

Найдите видеозапись для проигрывания и нажмите «ОК».

- *Если видеозапись не проигрывается, значит она защищена настройками приватности, либо формат данного контента не поддерживается устройством.*

## Операция: Просмотр фотографий.

Необходимо зайти в Приложения/Вконтакте. Авторизуйтесь.

Выберите из двух пунктов меню: Мои фото.

Найдите интересующую папку из списка. Найдите интересующую фотографию и нажмите «ОК».

## Радио

### Операция: Воспроизведение радио.

Необходимо зайти в Приложения/Радио и выбрать радиостанцию из списка.

Нажмите «ОК».

## DLNA

Приставка поддерживает стандарт DLNA.

Стандарт позволяет совместимым устройствам принимать различный медиа-контент. Если Ваш медиа-сервер, мобильный телефон или планшет поддерживают данный стандарт, Вы получите возможность транслировать музыку и видео с любого из этих устройств.

### Операция: Подключение к устройствам с поддержкой DLNA.

Необходимо зайти в Приложение/DLNA и выбрать сервер, файлы которого Вы хотите воспроизвести. Важно, чтобы приставка и устройство находились в одной подсети. Выберите папку и файл для проигрывания. Нажать «ОК».

### Операция: Воспроизвести все.

Необходимо зайти в Приложение/DLNA и выбрать сервер, файлы которого Вы хотите воспроизвести. Зайдите в папку с медиа-контентом и нажмите синюю/«MENU» кнопку на пульте дистанционного управления. Перейдите в боковое меню и выберите «воспроизвести все». Нажмите «ОК».

## Диски

Просмотр файлов на внешних USB-дисках. Поддерживаются файловые системы Ext2/Ext3/Ext4, FAT, NTFS, HFS+. Можно подключать одновременно два внешних USB-устройства.

**Операция: Работа с файлами (удаление, проигрывание списком).**

Необходимо зайти в Диски.

Выберите нужный диск, далее нужную папку или файл.

### Удаление

Выберите нужную папку/и или файл/ы и нажмите желтую кнопку. Далее нажмите «MENU», либо синюю кнопку на пульте дистанционного управления, для открытия контекстного меню.

Выберите строчку «удалить» и нажмите «ОК».

Подтвердите удаление в всплывающем pop-up окне.

### Проигрывание из файла

Нажмите на конкретный файл, чтобы проиграть только его или с помощью контекстного меню выберите “Проиграть все” - для воспроизведения всех аудио, или всех видео.

## ЯНДЕКС.ДИСК

Синхронизация с яндекс-диск, как ручная, так и автоматическая.

Для использования Яндекс.Диск необходимо установить его в Настройки/Приложения. Так же необходимо подключить внешнее USB-устройство. Далее зайти в Приложения/Ydrive.

**Операция: Авторизация.**

Необходимо зайти в Файлы/Яндекс.Диск. Выберите пункт «логин»/«пароль».

Введите параметры авторизации (предварительно зарегистрируйтесь на Яндекс.Диск), для ввода текста используя: электронную клавиатуру (ее можно вызвать желтой кнопкой на пульте управления), либо мобильное приложение.

Нажмите «ОК».

Если строка стала красного цвета, то Вы ввели неверные данные, либо сервер не

отвечает.

## Операция: Синхронизация.

При заходе под авторизованным пользователем в Яндекс.Диск на приставке происходит синхронизация папки udrive, расположенной на носителе с системными настройками, с данными приложения Яндекс.Диск.

Принудительная синхронизация может быть вызвана путем выбора пункта меню «Синхронизировать». Для этого нажмите синюю/«MENU» кнопку на пульте дистанционного управления. Перейдите в боковое меню и выберите «Начать синхронизацию». Нажмите «ОК».

## Операция: Прерывание синхронизации.

Во время синхронизации она может быть прервана, если выбрать пункт меню «Остановить синхронизацию».

## Операция: Настройки.

Для того, чтобы синхронизировать автоматически через каждые 5 минут данные в папке udrive с данными из приложения Яндекс.Диск, выберите пункт меню «Настройки» и включите соответствующий флажок.

## ImaqliqTV

Цифровое интернет-телевидение. Поддержка multicast (мультивещание, многоадресное вещание) и unicast (однонаправленное вещание).

Перед работой необходимо настроить ImaqliqTV. См. пункт *Настройки/Сеть - Настройка ImaqliqTV*.

### Операция: Взаимодействие с плеером.

Необходимо зайти в «ImaqliqTV».

Переключение между каналами производится с помощью цифрового набора номера канала, стрелок и кнопками переключения каналов “CH-up/CH-down” на пульте дистанционного управления (далее ПДУ).

Переключение между режимами просмотра производится с помощью зеленой кнопки.

Переключение в полноэкранный и свернутый режим производится с помощью кнопки «EXIT» и кнопки «OK».

Переключение на ранее просмотренный канал с помощью кнопки «info».

Для того, чтобы переключить аудиодорожку, нажмите красную кнопку на ПДУ.

Регулировка громкости происходит путем нажатия «+», «-», «mute» кнопок ПДУ.

Для того, чтобы выйти из ImaqliqTV, необходимо нажать кнопку «Home» на ПДУ и подтвердить свой выбор, нажав «OK».

### Операция: EPG.

Необходимо зайти в «ImaqliqTV». Выбрать желаемый канал.

Программа телепередач отображается в правом поле экрана. Программы передач хранятся на 5 дней. Для просмотра используйте стрелки ПДУ.

Чтобы вернуться к списку каналов, используйте кнопки «back» или «EXIT» на ПДУ.

### Операция: Просмотр расширенного описания к программе канала.

Для того чтобы просмотреть расширенное описание к телепрограмме, необходимо переместиться стрелками ПДУ на желаемую программу и нажать «OK».

Если необходимо, используйте стрелки ПДУ для перемещения между страницами описания выбранной программы.

Для выхода в меню «ImaqliqTV» нажмите «OK».

## МЗУ

Цифровое интернет-телевидение. Поддержка multicast (мультивещание, многоадресное вещание) и unicast (однаправленное вещание).

Сервис с возможностью загрузки m3u-листа и xspf-листа как с сервера так и с USB-накопителя.

### Операция: Загрузка m3u-листа с сервера.

Необходимо зайти в «МЗУ». Нажмите кнопку «MENU» на ПДУ.

Выберите строку «Выбрать m3u-лист». В появившейся строке «Выбрать url m3u-листа» введите адрес. Для ввода текста используя: электронную клавиатуру (ее можно вызвать желтой кнопкой на пульте управления), либо мобильное приложение.

Нажмите «ОК».

Если появится сообщение «при загрузке m3u-листа произошла ошибка», то Вы ввели неверные данные, либо сервер не отвечает.

### Операция: Загрузка внешнего EPG с сервера.

Необходимо зайти в «МЗУ». Нажмите кнопку «MENU» на ПДУ.

Выберите строку «Выбрать внешний EPG, если это необходимо». В появившейся строке «Введите адрес EPG источника, если это необходимо» введите адрес. Для ввода текста используя: электронную клавиатуру (ее можно вызвать желтой кнопкой на пульте управления), либо мобильное приложение.

Нажмите «ОК».

Если появится сообщение «при загрузке EPG произошла ошибка», то Вы ввели неверные данные, либо сервер не отвечает.

### Операция: Смещение EPG.

Необходимо зайти в «МЗУ». Нажмите кнопку «MENU» на ПДУ.

Выберите строку «Ввести смещение EPG, если это необходимо». В появившейся строке «Введите смещение EPG. Текущее значение » введите цифру от -12 до 12. Для ввода текста используя: электронную клавиатуру (ее можно вызвать желтой кнопкой на пульте управления), либо мобильное приложение. Выбранное смещение теперь будет отображаться в строке «Текущее смещение».



## ИМАКЛИК

Нажмите «ОК».

Если появится сообщение «Неверный формат EPG смещения», то Вы ввели неверные данные.

### Операция: Загрузка m3u-листа с файла.

Необходимо зайти в «Диски».

Выберите файл формата .m3u или .xspf

Нажмите «ОК».

## Работа с плеером

Работа с плеером производится с помощью кнопок управления.

**Операция:** Работа с управлением плеера.

Кнопки пульта дистанционного управления:

- Кнопка «перемотки назад».
- Кнопка «перемотки вперед».
- Кнопка «стоп».
- Кнопка «паузы/воспроизведения». Паузу и воспроизведение также можно производить с помощью кнопки «ОК».
- Стрелка вперед и стрелка назад обеспечивают скачкообразную перемотку файла для более быстрого перемещения по файлу.
- Кнопка «EXIT» для сворачивания видео.
- «Зеленая» кнопка для изменения режима просмотра.
- Кнопка «Subtitle» для вызова субтитров.
- Кнопки «Audio»/«красная» для смены аудиодорожки.
- Кнопки «MENU»/«синяя» для вызова плашки меню плеера.
- Кнопки «+», «-», «mute» для регулировки громкости.

### Список ранее воспроизведенных файлов

**Операция:** Вызвать ранее воспроизведенные файлы.

Зайти в список можно, находясь в любом месте на Вашей приставке. Для этого необходимо нажать кнопку «play» на пульте дистанционного управления.

Отобразится список проигрывания с 10-ю последними проигрываемыми записями.

Возможно воспроизвести последний запущенный фильм с начала или возобновить воспроизведение с точки.

Если файл более недоступен, запустить его не представляется возможным.

### Аудиодорожки

**Операция:** Показать список доступных аудиодорожек.

## ИМАКЛИК

Необходимо запустить файл.

Нажать «Audio»/«красная» кнопку на пульте дистанционного управления.

Отобразится список аудиодорожек с отмеченной текущей аудиодорожкой.

### Субтитры

**Операция: Включить/выключить субтитры.**

Необходимо запустить файл.

Нажать «Subtitle» кнопку на пульте дистанционного управления.

Выберите в списке желаемый или нажмите «без субтитров» для отключения субтитров.

### Информация

**Операция: Просмотреть информацию о файле.**

Необходимо запустить файл.

Нажать «MENU»/«синяя» кнопку на пульте дистанционного управления.

В правом нижнем углу отобразится информация о текущей записи.

### Изображения

**Операция: Просмотр слайд-шоу.**

Необходимо зайти в папку с изображениями.

Слайд-шоу можно запустить с помощью двойного нажатия кнопки «ОК» на пульте дистанционного управления.

## Аварийные ситуации

### При ошибках «Вконтакте»

Если Вы не можете зайти в свою учетную запись «Вконтакте», существует пути решения:

- во-первых рекомендуется проверить интернет-соединение;
- во-вторых рекомендуется проверить работает ли данный сервис на других устройствах;

Если ни одна из этих рекомендаций не помогла, то обратитесь в техническую поддержку.

Строго не рекомендуется использовать хабы и переходники для увеличения числа включенных носителей.

В случае возникновения ошибки при работе с системой (как по причине несоблюдения условий взаимодействия с системой и инструкций, так и при отказах технических средств) пользователю выводится сообщение об ошибке.

После получения сообщения об ошибке необходимо нажать на кнопку «ОК» и попытаться повторить действие, которое привело к ошибке. В случае повторного возникновения сообщения об ошибке необходимо или действовать в соответствии с появившимися инструкциями, и/или обратиться к руководству пользователя, и/или связаться с технической поддержкой системы (всю информацию для связи можно найти на сайте <http://imaqliq.tv/>).

При обращении в службу технической поддержки необходимо быть готовым по просьбе сотрудников технической поддержки описать признаки аварийной ситуации и действия, которые были выполнены пользователем непосредственно перед возникновением аварийной ситуации.